CARNET DES OBJETS DU STANDARD TOPOGRAPHIQUE

C

н

Q

R

U

W

X

GéoBretagne®

AUTEUR	Pôle métier Référentiel topographique
VERSION	Version 2 du 6 juin 2023
Ce carnet des ob	pjets topographiques a été élaboré par le service topographie de Lorient agglomération et
alimenté par les	partenaires bretons du pôle métier.

EAU POTABLE

EAU PLUVIALE

EAU USÉE

UNITAIRE

A

В

C

D

E

F

G

H

K

M

N

0

P

Q

S

T

W

X

Z

CHAUFFAGE

ELECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE PUBLIC

SIGNALISATION VERTICALE

TÉLÉCOMMUNICATION

GAZ

INDÉTERMINÉ

VOIRIE

MARQUAGE AU SOL

MOBILIER URBAIN

NIVELLEMENT

VOIE FERRÉE

TRANSPORT

BATI (R

CLÔTURE

JARDIN

AMÉNAGEMENT SPORTIF U

PROPRIÉTÉ

HYDROGRAPHIE

OUVRAGE MARITIME

SIGT

A: Famille EAU POTABLE

1. Objets linéaires de surface

Néant

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristi	ques:
AP_0000: Coffret	Planimétrie	2 points sur le côtés, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
r aep ↓	Altimétrie	Au sol
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attrib	ut TYPE	

Modèle:	Caractéristi	ques:
AP_0001: Bouche à clé	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
Ø.	Altimétrie	Sur couvercle
1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AP_0002: Citerneau circulaire	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(aep)	Altimétrie	Sur couvercle
1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut	TYPE du bloc ainsi qu	ue le bloc AP_0014

Modèle:	Caractéristi	ques:
AP_0003: Regard carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(aep)	Altimétrie	Sur plaque
* 1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribu	ıt TYPE	

Commonation and application and attribut 111 E

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AP_0004: Bouche d'arrosage	Planimétrie	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
***	Altimétrie	1 ^{er} sur le trottoir, 2 ^{ème} fil d'eau
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut	TYPE et DIAM	

Modèle:	Caractéristiq	
AP_0005: Poteau incendie	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
pi	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
\sim 1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

AP_0006: Bouche incendie	Planimétrie	2 points levés en diagonale
aep 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
noto	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	
AP_0007: Massif incendie	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
Зер	Altimétrie	Sur massif
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AP_0008: Bouche incendie rectangulaire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
aeb n	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo 1 2	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AP_0009: Chambre de vannes	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
aep	Altimétrie	Sur massif
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0010: Borne AEP	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
181	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

AP_0011: Puits	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
—————————————————————————————————————	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AP_0012: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
TN: 00.00	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
GST: 00.00	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport

Modèle:	Caractérist	iques:
AP_0013: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplér	ment sur un objet quelconqu	ue

Modèle:	Caractéristi	ques:
AP_0014: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
00 Matériaux de l'objet	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux

Modèle:	Caractéristi	iques:
AP_0015: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions



3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AL_0021: Canalisation eau potable	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
aep_	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012	2, AP_0014	1

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
AL_0022: Canalisation eau potable sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
- laepl_	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
γορ/ –	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible AP_0012	2, AP_0014	

Modèle: Caracté		actéristiques:	
AL_0023: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
11	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0041: Vanne	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le carré de fermeture
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut	YPE	

AP_0042: Ventouse	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ucsi
AP_0043: Cône de réduction	Planimétrie	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
ажр	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
AP_0044: Chambre rectangulaire	Planimétrie	3 points: 2 points sur le plus grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
aep	Altimétrie	Sur dalle enterrée
** ₂	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AP_0045: Citerneau circulaire	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(a@p)	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AP_0046: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1. ¹⁸	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
AP_0047: Changement de matériau	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
Ĭ .	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions



B: Famille EAU PLUVIALE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristique	ues:
BL_0061: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le l	oloc BP_0098	

Modèle:	Caractérist	iques:
BL_0062: Caniveau de drainage (L>1m)	Planimétrie	Levé sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0063: Bassin tampon	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	ques:
BL_0064: Fossé levé sur un coté (l>0,5m)	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
->>>	Altimétrie	Au fond du fossé
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
BL_0065: Fossé levé sur un coté (I<0,5m)	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fond du fossé
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc BP_0098 (largeur par exemple)		

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0066: Busage fossé rectiligne	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fil d'eau du busage
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le	bloc BP_0098 (largeu	r par exemple)

Modèle:	Caractérist	iques:
BL_0067: Départ de busage	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable à noter
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
⊢ − − − [Altimétrie	Au fil d'eau du busage
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
BL_0068: Gargouille	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au fil d'eau du busage
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristi	ques:
BP_0081: Tampon d'eau pluviale	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(ep)	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attribut	TYPE du bloc ainsi	que le bloc BP_0098

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0082: Citerneau d'eau pluviale	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(ep)	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0083: Grille circulaire d'eau pluviale	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur grille
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires ave	ec le bloc BP_0098	

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0084: Tampon d'eau pluviale carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
<u>ep</u> ²	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec	le bloc BP_0098	

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0085: Tampon d'eau pluviale (diagonale)	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
2	Altimétrie	Sur plaque
1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
BP_0086: Trappe carrée d'eau pluviale	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
ep j 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098			

Modèle:	Caractéristiques:		
BP_0087: Trappe rectangulaire d'eau pluviale	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
ep 3 1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires avec le bloc BP_0098			

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
BP_0088: Grille carrée d'eau pluviale	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
2	Altimétrie	Sur grille	
1	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle: Caractéristiques:	
Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur grille
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0090: Avaloir (siphoïde)	Planimétrie	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Prendre les points à l'encombrement maximum de l'avaloir en fonte projeté au fil d'eau		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
BP_0091: Avaloir (gueule de loup)	Planimétrie	2 points dans la longueur	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Fil d'eau	
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Caractéristi	iques:
Planimétrie	2 points dans la longueur
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Fil d'eau
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
BP_0093: Grille avaloir	Planimétrie	2 points dans la longueur
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Fil d'eau
[1] [1] 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Prendre les points au niveau du fil d'eau		

Modèle:	Caractérist	iques:
BP_0094: Armoire d'eau pluviale	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
ep 3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Planimétrie	4 maint aver l'andrait à lavor
	1 point sur l'endroit à lever
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur le fil d'eau à lever
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractérist	iques:
BP_0096: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
TN: 00.00 GST: 00.00	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de	Transport	

Modèle:	Caractéristic	lues:
BP_0097: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément su	ır un objet quelconque	

Modèle:	Caractéristi	ques:
BP_0098: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux

Modèle:	Caractéristi	ques:
BP_0099: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
×	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		



3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BL_0101: Conduite d'eau pluviale	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
ер _	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_009	6, BP_0098	

BL_0102: Conduite galerie	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
- ∩ ep ∩ -	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BL_0103: Conduite indéterminé d'eau pluviale	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
-?ep?_	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BL_0104: Drain	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_00	96, BP_0098	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BL_0105: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
11	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

BL_0106: Chambre de forme complexe	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
>11111111111111111111111111111111111111	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
\uparrow	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BL_0107: Ouvrage annexe souterrain	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
F	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet
ii	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible BP_00	096, BP_0098	



4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle: Caractéristiques:		ues:
BP_0121: Citerneau circulaire	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(ep ₁)	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc	supplémentaire possible BP (0096 BP 0098

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BP_0122: Citerneau carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
ep	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BP_0123: Cheminée carrée	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
[ep] 2	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BP_0124: Cheminée circulaire	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(eg)	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BP_0125: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	
BP_0126: Cône de réduction	Planimétrie	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimoftui a	Sur le point le plus haut de la
	Altimétrie	génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
BP_0127: Changement de matériau	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
\mathbf{I}_{t}	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions



C

C: Famille EAU USÉE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractérist	iques:
CL_0141: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurrantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions



2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractérist	iques:
CP_0161: Tampon d'eau usée circulaire	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
eų	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires attr	ibut TYPE du bloc ainsi	que le bloc CP_0170

Modèle:	Caractérist	iques:
CP_0162: Citerneau d'eau usée	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
ey	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires a	vec le bloc CP_0170	

Modèle:	Caractérist	iques:
CP_0163: Tampon d'eau usée carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
<u>eu</u> 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractérist	iques:
CP_0164: Tampon d'eau usée (diagonale)	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec	e le bloc CP_0170	

Modèle:	Caractérist	iques:
CP_0165: Trappe carrée d'eau usée	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
eu Ž2	Altimétrie	Sur plaque
1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires ave	ec le bloc CP_0170	

Modèle:	Caractéristi	iques:
CP_0166: Trappe rectangulaire d'eau usée	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
eu	Altimétrie	Sur plaque
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires avec	le bloc CP_0170	

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0167: Armoire d'eau usée	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
eu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle: Cara		aractéristiques:	
CP_0168: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
TN: 00.00	Altimétrie	Sans	
GST: 00.00	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de	Transport		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
CP_0169: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristi	ques:
CP_0170: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
par ex: branchement, ou transport	Précision XY	Suivant vos prescriptions
00 00	Altimétrie	Sans
00 Matériaux de l'objet	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à	renseigner, notamme	ent les objets de transports de réseaux

Modèle:	Caractérist	iques:
CP_0171: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
*	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
CL_0181: Conduite d'eau usée	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
e _U	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
CL_0182: Conduite galerie	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
- ∩ eu ∩ _	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
CL_0183: Conduite indéterminé d'eau usée	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
- ? eu ? -	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
CL_0184: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
11	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
CL_0185: Chambre de forme complexe	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible CP_0	168, CP_0170	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
CL_0186: Ouvrage annexe souterrain	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
r	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet
i i	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle: Caractéristi		jues:	
CP_0201: Citerneau circulaire	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
(eu)	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
CP_0202: Citerneau carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
[€Ū - †2	Altimétrie	Sur le couvercle
*1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc suppléme	ntaire possible CP_0	169, CP_0170

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
CP_0203: Cheminée carrée	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
EU	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
A management of	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémen	taire possible CP_0	169, CP_0170

Modèle:	Caractéristiq	ues:
CP_0204: Cheminée circulaire	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(au)	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Fonce	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
CP_0205: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 ■	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
CP_0206: Cône de réduction	Planimétrie	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la
eu	Aitimetrie	génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

CP_0207: Changement de matériau	Planimétrie	1 point en axe
		'
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
I ,	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

D: Famille UNITAIRE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractérist	iques:
DL_0221: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires av	ec le bloc CP_0170	



2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractérist	iques:
DP_0241: Tampon unitaire circulaire	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
لالم	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires a	ttribut TYPE du bloc ainsi	que le bloc DP_0250

Caractéristi	iques:
Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur le couvercle
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0243: Tampon unitaire carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires att	tribut TYPE du bloc ainsi	que le bloc DP_0250

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0244: Tampon unitaire (diagonale)	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires ave	ec le bloc DP_0250	

Modèle:	Caractérist	iques:
DP_0245: Trappe carrée unitaire	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires ave	c le bloc DP_0250	

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0246: Trappe rectangulaire unitaire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristi	iques:
DP_0247: Armoire unitaire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Planimétrie Précision XY Altimétrie	Sur l'inflexion des conduites Suivant vos prescriptions Sans
Altimétrie	Sans
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	pcrs

Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport

Modèle:	Caractérist	iques:
DP_0249: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en suppléi	ment sur un objet quelcona	IIA

Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque

Modèle:	Caractéristi	iques:
DP_0250: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
par ex: branchement, ou transport ØXX	Précision XY	Suivant vos prescriptions
00 00 00	Altimétrie	Sans
Matériaux de l'objet	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux

Modèle:	Caractérist	iques:
DP_0251: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
*	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	ues:
DL_0261: Conduite unitaire	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
u-	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	
DL_0262: Conduite galerie	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
- N u N -	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
DL_0263: Conduite indéterminé unitaire	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
-?u?_	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
DL_0264: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
11	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_02	48, DP_0250	

Modèle:	èle: Caractéristiques:	
DL_0265: Chambre de forme complexe	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible DP_02	248, DP_0250	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
DL_0266: Ouvrage annexe souterrain	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
r	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le dessus de l'objet
i	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle: Caractéristiques:		ues:
DP_0281: Citerneau circulaire	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(N ₁)	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Caractéristiques:		
Planimétrie	2 points levés en diagonale	
Précision XY	Suivant vos prescriptions	
Altimétrie	Sur le couvercle	
Précision Z	Suivant vos prescriptions	
pcrs	Non concerné	
Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Accès au branchement, bloc supplémentaire possible DP_0249, DP_0250		
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs Code terrain Fonctionnement Gestionnaire	

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
DP_0283: Cheminée carrée	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
1 2 1	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0284: Cheminée circulaire	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(N)	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
DP_0285: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
, *	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
DP_0286: Cône de réduction	Planimétrie	2 points: 1er axe, 2ème orientation	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la génératrice	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
DP_0287: Changement de matériau	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
Ĭ,	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		



E: Famille CHAUFFAGE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0301: Ouvrage spéciale	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le b	oloc EP_0327	

2. Objets ponctuels de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0321: Bouche à clé de chauffage	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
•	Altimétrie	Sur couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
EP_0322: Tampon circulaire de chauffage	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
(777)	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0323: Trappe rectangulaire de chauffage	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur plaque
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
EP_0324: Tampon carré de chauffage	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur plaque	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE du bloc ainsi que le bloc EP_0327			

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0325: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
TN: 00.00 GST: 00.00	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de T	ransport	

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0326: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0327: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		

Modèle:	Caractéristiques:	
EP_0328: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
*	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	ues:
EL_0341: Caniveau de chauffage	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
- 111_	Altimétrie	Sur le radier
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0342: Conduite en pleine terre	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
ttt	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
EL_0343: Câble de télécommande	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe	
†††	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
EL_0344: Bord de caniveau	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc EP_0327		

Modèle:	Caractéristiq	ues:
EL_0345: Fourreau de chauffage	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
11	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

EL_0346: Chambre de forme complexe	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Caractéristiq	ues:
Planimétrie	2 points en axe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur la partie supérieure
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
	Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs Code terrain Fonctionnement

Modèle:	Caractéristiq	ues:
EP_0362: Chambre de vannes rectangulaire	Planimétrie	3 points: 2 points sur le plus grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	ues:
EP_0363: Dalle de protection	Planimétrie	3 points: 2 points sur le plus grand coté
3 1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	=====================================	

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
EP_0364: Vanne	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le carré de fermeture
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	ues:
EP_0365: Compensateur	Planimétrie	2 points en axe
***************************************	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
EP_0366: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe
1 ¹	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
EP_0367: Cône de réduction	Planimétrie	2 points: 1er axe, 2ème orientation
×	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la
	Aitimetrie	génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Informations supplémentaires attribut TYPE

Modèle:	Caractéristiq	ues:
EP_0368: Changement de matériau	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
<u> </u>	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

EP_0369: Soudure	Planimétrie Précision XY	1 point en axe Suivant vos prescriptions
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
		Carvaint vos prosoriptions
-	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

EmplacementLibre

F: Famille ELECTRICITÉ

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristi	iques:
FL_0381: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires	avec le bloc FP_0412	1

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0382: Ligne aérienne	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
N	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc FP_0412		

2. Objets ponctuels de surface

Caractéristiques:	
Planimétrie	1 point en axe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0402: Support ligne électrique et lampadaire	Planimétrie	1 point en axe
S. 1. 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0403: Support ligne électrique et télécommuni-	Planimétrie	1 point en axe
cation	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractéristiques:	
Planimétrie	1 point en axe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0405: Armoire électrique	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3 1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	·	

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0406: Coffret électrique	Planimétrie	2 points sur le grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0407: Pylône de ligne éléctrique	Planimétrie	2 points levés sur la diagonale
2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0408: Transformateur électrique	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
TRH 55F0	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0409: Chambre électrique	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0410: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
TN: 00.00 GST: 00.00	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
FP_0411: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Notation ponctuelle en supplém	ent sur un objet quelconq	ue	

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
FP_0412: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 00 Matériaux de l'objet	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0413: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
*	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	·	

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
FL_0421: Câble basse tension	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
~~ » ~~	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0422: Câble basse tension sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
/»/	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_04	10, FP_0412	1

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0423: Câble HTA	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
**	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
FL_0424: Câble HTA sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
/»»/	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
FL_0425: Câble HTA + BT	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
-»- "»-	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0426: Câble HTA + BT sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
-/»//»»/-	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0427: Câble indéfini	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
>-	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiq	ues:
FL_0428: Câble indéfini sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
/»«/	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiques:	
FL_0429: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
11	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible FP_0410, FP_0412		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0441: Boîte de jonction	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
B	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
FP_0442: Chambre rectangulaire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
FP_0443: Chambre circulaire	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
FP_0444: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:	·		

Emplacement Libre

G: Famille ÉCLAIRAGE PUBLIC

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractérist	iques:
GL_0461: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	- Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires	s avec le bloc GP_0492	

Modèle:	Caractéristiques:	
GL_0462: Ligne aérienne	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
☆	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le	bloc GP_0492	

Modèle:	Caractéristi	iques:
GP_0481: Lampadaire	Planimétrie	1 point en axe
Lp.	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0482: Lampadaire support feu tricolore	Planimétrie	1 point en axe
S. 1. 7	Précision XY	Suivant vos prescriptions
— x	Altimétrie	Au sol
~~	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
GP_0483: Lampadaire de façade	Planimétrie	1 point à l'aplomb du scellement de potence	
×	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristi	ques:
GP_0484: Borne d'éclairage	Planimétrie	1 point en axe
-XX	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
GP_0485: Regard d'éclairage public	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
*	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0486: Chambre d'éclairage public	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3 1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0487: Armoire d'éclairage public	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0488: Borne alimentation d'éclairage	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
· ·	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
GP_0489: Pylône d'éclairage	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristiques:	
GP_0490: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
TN: 00.00	Altimétrie	Sans
GST: 00.00	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport

Modèle:	Caractéristi	iques:
GP_0491: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément	sur un objet quelconq	ue

Caractéristi	iques:
Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sans
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristi	iques:
GP_0493: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
*	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	ues:
GL_0501: Câble BT Eclairage public	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_049	0, GP_0492	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
GL_0502: Câble BT Eclairage public sous four-reau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_049	0, GP_0492	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
GL_0503: Câble HT Eclairage public	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
→	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_049	0, GP_0492	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
GL_0504: Câble HT Eclairage public sous four-reau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
1000	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiqu	ies:
GL_0505: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
11	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible GP_0490	O, GP_0492	

4. Objets ponctuels de sous-sol

GP_0521: Boîte de jonction	Caractéristiq Planimétrie	1 point en axe
SI _GGZ II Boile de jonelion	Précision XY	Suivant vos prescriptions
◆	Altimétrie	Sur la partie supérieure
∀	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
GP_0522: Chambre rectangulaire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	ues:
GP_0523: Chambre circulaire	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
*1	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Fonction	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
GP_0524: Extrémité de réseau	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
1	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

H: Famille SIGNALISATION VERTICALE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractérist	iques:
HL_0541: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires a	avec le bloc HP_0573	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
HL_0542: Ligne aérienne	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le bloc HP_0573		

Modèle:	Caractérist	iques:
HP_0561: Support feu tricolore	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
(N)	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	'	,

Modèle:	Caractéristiq	ues:
HP_0562: Support rappel de feu	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Planimétrie Précision XY	1 point en axe, largeur fixe
Précision XY	
	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
_	Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristi	ques:
HP_0564: Mât de jalonnement	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
HP_0565: Regard de signalisation	Planimétrie	1 point en axe, préciser diamètre	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
(x ₁)	Altimétrie	Sur le couvercle	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	AffleurantSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractérist	iques:
HP_0566: Chambre de signalisation	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristi	iques:
HP_0567: Armoire de signalisation	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	ques:
HP_0568: Caméra de surveillance du trafic	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	iques:
HP_0569: Panneau de signalisation	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
(x)	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0570: Panneau de signalisation double	Planimétrie	2 points sur les extrémités
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0571: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
TN: 00.00 GST: 00.00	Altimétrie	Sans
IGST: 00.00	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
HP_0572: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
HP_0573: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sans	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux			

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0574: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
A SALO III O	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0581: TBT coordination	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
000	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_05	71, HP_0573	1

Modèle:	Caractéristiq	ues:
HL_0582: TBT coordination sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
loool	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0	571, HP_0573	1

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
HL_0583: Câble BT Signalisation verticale – Alimentation	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
, minoritation	Précision XY	Suivant vos prescriptions
~~~~	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571	I, HP_0573	,

Modèle:	Caractéristiq	ues:
<b>HL_0584:</b> Câble BT Signalisation verticale - Alimentation sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
monation sous realread	Précision XY	Suivant vos prescriptions
/~/-	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
<b>HL_0585:</b> BT vidéo sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
/	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0586: TBT autre	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
~~~	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571	, HP_0573	

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0587: TBT autre sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
 ≈ 	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

Modèle:	Caractéristiques:	
HL_0588: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
11	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible HP_0571, HP_0573		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	ues:
HP_0601: Boîte de jonction	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
HP_0602: Boucle de détection	Planimétrie	3 points (un sur chaque angle)
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
3	Altimétrie	Sur le câble
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractéristiques:	
Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur dalle enterrée
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs Code terrain Fonctionnement

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0604: Chambre de tirage circulaire	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Fonct	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0605: Boucle de détection inclinée	Planimétrie	3 points
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
∠³	Altimétrie	Sur le câble
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
HP_0606: Boucle de détection chevron	Planimétrie	3 points
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le câble
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
HP_0607: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
1 ■	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

I: Famille TÉLÉCOMMUNICATION

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiq	ues:
IL_0621: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: informations supplémentaires avec le	bloc IP_0653	

Modèle:	Caractéristiques:	
IL_0622: Ligne aérienne	Planimétrie	Levé en axe
@	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Ligne si possible sinon sans altitude
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0641: Support ligne PTT	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	iques:
IP_0642: Citerneau circulaire télécom	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Informations supplémentaires av	ec le bloc IP_0653	

Modèle:	Caractéristi	iques:
IP_0643: Borne télécom	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

IP_0644: Citerneau carré télécom	Planimétrie	2 points levés en diagonale
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0645: Chambre télécom	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur massif
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0646: Armoire télécom	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
IP_0647: Cabine téléphonique	Planimétrie	2 points sur un des côté du carré	
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
IP_0648: Aération carré télécom	Planimétrie	2 points levés en diagonale	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la grille	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
IP_0649: Aération rectangle télécom	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté	
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la grille	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0650: Boîte aux lettres	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
Ŭr	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	<u> </u>	<u> </u>

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0651: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
TN: 00.00 GST: 00.00	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de	e Transport	,

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0652: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplément sur un objet quelconque		

Modèle:	Caractéristiques:	
IP_0653: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
par ex: branchement, ou transport ØXX 00 00 00 Matériaux de l'objet	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux		

1 point sur l'endroit à annoter Suivant vos prescriptions Sans Suivant vos prescriptions
Sans
Suivant vos prescriptions
HabillageTexte
Suivant vos prescriptions
_

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	ues:
IL_0661: Nappe de fourreau télécom	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
1@	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0	651, IP_0653	-

Modèle: Caractéristiques: Segments rectilignes levés en axe des **IL_0662:** Câble de transmission longue distance Planimétrie nappes ou de fourreau **Précision XY** Suivant vos prescriptions Sur le niveau supérieur de la nappe ou Altimétrie du fourreau Précision Z Suivant vos prescriptions **Photo** pcrs Non concerné Code terrain Suivant vos prescriptions Matériau Suivant pose ou relevé **Fonctionnement** Suivant vos prescriptions

Gestionnaire

Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651, IP_0653

Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
IL_0663: Câble télécom Autorité Territoriale Compétente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
Potentia	Précision XY	Suivant vos prescriptions
- atr _	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible IP_0651,	IP_0653	

Caractéristiq	ues:
Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
Matériau	Suivant pose ou relevé
Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs Code terrain Matériau Fonctionnement

Modèle:	Caractéristiq	ues:
IL_0665: Chambre de forme complexe	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

L_0666: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
11	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	ues:
IP_0681: Chambre rectangulaire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
IP_0682: Citerneau circulaire	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Co Fo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
IP_0683: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
₁ ¶	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Emplacement Libre

J: Famille GAZ

1. Objets linéaires de surface

Néant

Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur le couvercle
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	AffleurantSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0702: Borne de gaz	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	iques:
JP_0703: Coffret gaz	Planimétrie	2 points sur le grand côté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	iques:
JP_0704: Coffret mixte gaz/électricité	Planimétrie	2 points sur le grand côté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0705: Armoire gaz	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	·	

Modèle:	èle: Caractéristique	
JP_0706: Trappe d'accès gaz	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0707: Point de mesure (TN/GST)	Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
TN: 00.00 GST: 00.00	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de	Transport	

Commentaire: GST: Génératrice Supérieure de Transport

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0708: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Notation ponctuelle en supplér	nent sur un objet quelconq	ue

Caractéristiques:	
Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sans
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Commentaire: Information à pointer sur les objets à renseigner, notamment les objets de transports de réseaux

Caractéristiques:	
Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sans
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageTexte
Code terrain	Suivant vos prescriptions
,	
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0721: Conduite de gaz basse pression	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
-/-	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0	707, JP_0709	•

Modèle:	Caractéristiqu	ues:
JL_0722: Conduite de gaz basse pression sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
-1/1-	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707	, JP_0709	

Modèle:	Caractéristiques:	
JL_0723: Conduite de gaz moyenne pression	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
-//-	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707	, JP_0709	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
JL_0724: Conduite de gaz moyenne pression sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_070	7, JP_0709	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
JL_0725: Conduite de gaz pression supérieure (MPC)	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible JP_0707	7, JP_0709	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
JL_0726: Conduite de gaz pression supérieure sous fourreau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
JL_0727: Conduite de gaz type indéfini	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

JL_0728: Conduite de gaz type indéfini sous four- reau	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe de conduite
. Gau	Précision XY	Suivant vos prescriptions
-/1/-	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la conduite (hors colliers)
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

JL_0729: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe
11-	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Génératrice supérieure de transport
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
		Suivant vos prescriptions

4. Objets ponctuels de sous-sol

JP_0741: Vanne	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
M	Altimétrie	Sur le carré de fermeture
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
JP_0742: Cône de réduction	Planimétrie	2 points: 1er axe, 2ème orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le point le plus haut de la
* 1		génératrice
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo pcrs Code terrain Fonctionnement Gestionnaire	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
JP_0743: Chambre rectangulaire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3 1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0744: Citerneau circulaire	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(* ₁)	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
JP_0745: Citerneau carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
<u> </u>	Altimétrie	Sur le couvercle
1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
JP_0746: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
1*	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
,-	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

P_0747: Changement de matériau	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
I,	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

K: Famille INDÉTERMINÉ

1. Objets linéaires de surface

Néant

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0761: Plaque circulaire	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
$\left(\begin{array}{c} 2\\ 1 \end{array}\right)$	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0762: plaque carrée	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
? ***	Altimétrie	Sur le couvercle
<u></u>	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiq	jues:
KP_0763: Tampon carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
? 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0764: Plaque	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
?	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0765: Coffret	Planimétrie	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0766: Armoire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
7	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	<u> </u>	

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0767: Tampon multi-réseaux	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0768: Armoire multi-réseaux	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0769: Coffret multi-réseaux (hors gaz + élec)	Planimétrie	2 points sur le grand côté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	•	

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0770: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
KL_0781: Nappe de câbles indéfinis	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
? ?	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiq	ues:
KL_0782: Nappe de fourreaux indéfinis	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
/?/	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		1

Modèle:	Caractéristiq	ues:
KL_0783: Conduite indéfinie	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
- ?-	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	Caractéristiques:	
KL_0784: Caniveau galerie technique	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des ouvrages	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le niveau supérieur des ouvrages	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Matériau	Suivant pose ou relevé	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristiques:	
KL_0785: Chambre de forme complexe	Planimétrie	Segments rectilignes levés sur le coté
26/2/2/2/2/2/2/2/2/2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le fil d'eau de la conduite
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
KP_0801: Chambre multi-réseaux	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur dalle enterrée
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

L: Famille VOIRIE

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0821: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0822: Bordure fil d'eau	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0823: Ralentisseur	Planimétrie	Levé sur les côtés
Γ	_ ¬ Précision XY	Suivant vos prescriptions
İ	Altimétrie	Au sol
L J	_	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageEnvellope
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0824: Changement de revêtement	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractéristiques:	
Planimétrie	Levé en axe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageLigne
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0826: Bordurette	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	— Altimétrie	Au niveau du fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0827: Caniveau double pente (Axe)	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du fil d'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0828: Bande d'éveil de vigilance	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
6,0000000000000000000000000000000000000	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageEnvellope
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0829: Bord de chaussée	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	LimiteVoirie
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	·	

Modèle:	Caractéristiques:	
LL_0830: Bordure anti-stationnement	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0841: Surbaissé de trottoir (gauche)	Planimétrie	2 points : 1 ^{er} au droit du bas de bordure, 2 ^{ème} pour l'orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
*1	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	,	

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0842: Surbaissé de trottoir (droite)	Planimétrie	2 points : 1 ^{er} au droit du bas de bordure, 2 ^{ème} pour l'orientation
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0843: Borne de voirie <= 0.20	Planimétrie	1 point en axe , largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
Q	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0844: Borne de voirie > 0.20	Planimétrie	1 point en axe , largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
×	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
LP_0845: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
*	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

M: Famille MARQUAGE AU SOL

Modèle:	Caractéristiques:	
ML_0861: Bande cyclable	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
ML_0862: Passage piétons	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	<u>.</u>	

Modèle:	Caractéristiques:	
MP_0881: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
*	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

N: Famille MOBILIER URBAIN

Modèle:	Caractéristiques:	
NL_0901: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractéristi	iques:
Planimétrie	Levé en axe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageLigne
Code terrain	Suivant vos prescriptions
•	·
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0921: Banc simple	Planimétrie	2 points sur l'axe longitudinal
1 1	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	iques:
NP_0922: Banc double	Planimétrie	2 points sur l'axe longitudinal
M	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristi	iques:
NP_0923: Conteneur enterré	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0924: Corbeille	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(X)	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0925: Horodateur	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	iques:
NP_0926: Panneau publicitaire	Planimétrie	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	·	•

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0927: Sanisettes	Planimétrie	2 points sur le grand côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0928: Parc à vélos	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z	2 points sur l'axe longitudinal Suivant vos prescriptions Au sol Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
	outvaint vos prosoriptions
pcrs	HabillageSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	•

Modèle:	Caractérist	iques:
NP_0930: Parc à vélos locatifs	Planimétrie	2 points sur l'axe longitudinal
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
11111112	Altimétrie	Au sol
71111112	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0931: Borne de voirie escamotable	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
\bigcirc	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0932: Borne de voirie amovible	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(4)	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0933: Potelet rond	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
<u></u>	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0934: Borne contrôle d'accès	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
>	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	·	

Modèle:	Caractérist	iques:
NP_0935: Massif ou socle carré	Planimétrie	2 points sur le grand côté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractéristiques:	
Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
NP_0937: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

EmplacementLibre

O: Famille NIVELLEMENT

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
OL_0941: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:	•		

Modèle:	Caractéristiq	ues:
OL_0942: Pied de talus	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au pied du talus
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	iques:
OL_0943: Haut de talus	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le haut du talus
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Caractéristiques:	
criptions	
criptions	
•	
criptions	

Caractéristi	Caractéristiques:	
Planimétrie	1 point en axe	
Précision XY	Suivant vos prescriptions	
Altimétrie	Au sol	
Précision Z	Suivant vos prescriptions	
pcrs	HabillageSymbole	
Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs	

Caractéristiques:	
Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sans
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageTexte
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

P: Famille VOIE FERRÉE

Modèle:	Caractéristiques:	
PL_0981: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
PL_0982: Voie ferrée rail par rail	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le rail	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:		,	

Caractérist	Caractéristiques:	
Planimétrie	Levé en axe, largeur fixe	
Précision XY	Suivant vos prescriptions	
- Altimétrie	Au niveau des rails	
Précision Z	Suivant vos prescriptions	
pcrs	HabillageLigne	
Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs	

Modèle:	Caractéristiques:	
PL_0984: Caniveau câbles	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur le caniveau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	·	

Modèle:	Caractéristiques:	
PP_1001: Barrière passage à niveau	Planimétrie	2 points en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
2 1	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
PP_1002: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
*	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Q: Famille TRANSPORT

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1021: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1022: Tablier viaduc passerelle	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractéristiques:	
Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
1	
	Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Caractéristiques:	
Planimétrie	1 point en axe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au sol
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1043: Poteau d'arrêt de bus	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
×	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
QP_1044: Aération carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
2	Altimétrie	Sur la grille
* 1 1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1045: Aération rectangle	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la grille
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiq	ues:
QP_1046: Trappe carré transport urbain	Planimétrie	2 points levés en diagonale
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
2	Altimétrie	Sur la trappe
1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1047: Trappe rectangulaire transport urbain	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la trappe
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	AffleurantSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractéristiques:	
Planimétrie	Sur l'inflexion des conduites
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sans
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	Non concerné
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
QP_1049: Altitude supplémentaire	Planimétrie	1 point sur l'endroit à lever	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
× ALT: 00.00	Altimétrie	Sur l'objet à lever	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
QP_1050: Texte information	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
par ex: branchement, ou transport	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
00 00 00	Altimétrie	Sans	
Matériaux de l'objet	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Information à pointer sur les obie	ets à renseigner, notamm	ent les obiets de transports de réseaux	

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1051: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
\searrow	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

3. Objets linéaires de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1061: Lierne ou mur d'enceinte de station	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1062: Ligne en tirant d'air	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1063: Tunnel profond en axe (XYZ)	Planimétrie	Levé en axe
1	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050)	

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1064: Pied droit de galerie de ventilation	Planimétrie	Levé sur le coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_105	0	

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1065: Galerie de ventilation	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050		

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1066: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1050)	

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1067: Câble de terre sous fourreau	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1=1	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_104	8, QP_1050	

Modèle:	Caractéristiques:	
QL_1068: Fourreau en attente	Planimétrie	Segments rectilignes levés en axe des nappes ou de fourreau
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
11	Altimétrie	Sur le niveau supérieur de la nappe ou du fourreau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Matériau	Suivant pose ou relevé
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire: bloc supplémentaire possible QP_1048, QP_1050		

4. Objets ponctuels de sous-sol

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1081: Pieu	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

QP_1082: Regard carré	Planimétrie	2 points levés en diagonale
RI _ IOOZI Nogara barro	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	Sur le couvercle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
noto	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1083: Socle grue	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(× ₁)	Altimétrie	Sur génératrice supérieure de l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
QP_1084: Chambre rectangulaire	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure
** 1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Non concerné
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle: Caractéristi		ques:	
QP_1085: Extrémité de conduite	Planimétrie	1 point en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
1	Altimétrie	Sur la génératrice supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Non concerné	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	

R: Famille BATI

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1101: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol, au point le plus bas
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1102: Surplomb bâti	Planimétrie	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du surplomb
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	ProeminenceBati
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1103: Balcon	Planimétrie	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du balcon
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	ProeminenceBati
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1104: Façade bâtiment	Planimétrie	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Facade
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1105: Bâtiment	Planimétrie	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Facade
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1106: Bâtiment léger	Planimétrie	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Facade
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1107: Hachure bâtiment	Planimétrie	Non concerné
1//////////////////////////////////////	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
1/////////////	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageEnveloppe
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1108: Croisillon bâtiment léger	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageEnveloppe
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1109: Rampe d'accès	Planimétrie	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	MarcheEscalier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RL_1110: Escalier complexe	Planimétrie	Levé par le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sur l'objet
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	MarcheEscalier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1121: Seuil de porte	Planimétrie	2 points en façade suivant l'ouverture
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
A	Altimétrie	Suivant vos prescriptions
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Seuil
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractérist	Caractéristiques:	
Planimétrie	2 points en façade suivant l'ouverture	
Précision XY	Suivant vos prescriptions	
Altimétrie	Suivant vos prescriptions	
Précision Z	Suivant vos prescriptions	
pcrs	Seuil	
Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs	

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1123: Soupirail	Planimétrie	2 points en façade suivant l'ouverture
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
, S ,	Altimétrie	Suivant vos prescriptions
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Seuil
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1124: Escalier	Planimétrie	3 points suivant le schéma, le 3ème dans l'axe
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1 2	Altimétrie	1 ^{er} sur 1 ^{ère} marche, 2 ^{ème} sur trottoir, 3 ^{ème} sur la dernière
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Seuil
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:	1	'

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
RP_1125: Pilier circulaire bâti	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	PilierRegulier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec RP_1130 si besoin			

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1126: Pilier carré bâti	Planimétrie	2 points sur un côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	PilierRegulier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1127: Pilier rectangle bâti	Planimétrie	3 points: les 2 premiers sur grand côté
3	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	PilierRegulier
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1128: Ventilation carré bâti	Planimétrie	2 points levés en diagonale
×	Précision XY	Suivant vos prescriptions
2	Altimétrie	Au sol
*1	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1129: Ventilation rectangle bâti	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
RP_1130: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
*	Précision Z	Suivant vos prescriptions
	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

S: Famille CLÔTURE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1141: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé par l'axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	ques:
SL_1142: Clôture légère levée par le côté	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1143: Mur de plaques	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

5

Modèle:	Caractérist	iques:
SL_1144: Mur h>1.10m	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP	_1165 si besoin	

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1145: Mur de soutènement	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
///////////////////////////////////////	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc SP_1165 si besoin		

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
SL_1146: Mur h<1.10m	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Mur	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
SP_1161: Portail-portillon	Planimétrie	2 points en façade suivant l'ouverture	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Suivant vos prescriptions	
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Seuil	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
SP_1162: Pilier carré clôture	Planimétrie	2 points sur un côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
1 2	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	PilierRegulier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
SP_1163: Pilier rectangle clôture	Planimétrie	3 points: les 2 premiers sur grand côté	
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	PilierRegulier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

S

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
SP_1164: Pilier circulaire clôture	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
x ₁	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	PilierRegulier	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec RP_1130 si besoin			

Modèle:	Caractéristiques:	
SP_1165: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
X	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageTexte
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

T: Famille JARDIN

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristique	ues:
TL_1181: Bord d'allée	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
TL_1182: Limite pelouse-massif	Planimétrie	Levé en axe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau du sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageLigne	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:	·		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1183: Haie	Planimétrie	Levé en axe, largeur variable
** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_	1210 si besoin	

Т

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1184: Zone boisée	Planimétrie	Levé sur le côté avec largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
TL_1185: Aire de jeux	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
TP_1201: Souche	Planimétrie	1 point en axe, diamètre variable	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
×	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
TP_1202: Arbre d'alignement	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
x 1	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
TP_1203: Arbre d'ornement	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
× ₁	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_1210 si besoin (diamètre tronc et feuillage)			

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1204: Arbre cépée	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables
- X 1	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Terrain naturel
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Arbre
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement diamètre avec TP_12	 210 si besoin (diamèt	re tronc et feuillage)

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
TP_1205: Conifère	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Terrain naturel	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Arbre	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	

Modèle:	Caractéristi	iques:
TP_1206: Jeu simple	Planimétrie	1 point en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Arbre
	Code terrain	Suivant vos prescriptions

Commentaire: Renseignement marque et référence avec TP_1210 si besoin

Modèle:	Caractéristiques:	
TP_1207: Aire de jeux	Planimétrie	3 points: les 2 premiers sur grand côté
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseignement marque et référence	e avec TP_1210 si be	esoin

Commentaire: Renseignement marque et reference avec 1P_1210 si besoin

Modèle:	Caractéristiques:		
TP_1208: Jardinière	Planimétrie	3 points: les 2 premiers sur grand côté	
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
	Fonctionnement	Suivant vos prescriptions	
	Gestionnaire	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:		
TP_1209: Tombe	Planimétrie	3 points, 2 premiers sur grand coté		
1 2	Précision XY	Suivant vos prescriptions		
	Altimétrie	Au sol		
	Précision Z	Suivant vos prescriptions		
Photo	pcrs	HabillageSymbole		
	Code terrain	Suivant vos prescriptions		
Commentaire:				

Modèle:	Caractéristi	iques:
TP_1210: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

U: Famille AMÉNAGEMENT SPORTIF

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
UL_1221: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
UL_1222: Marquage au sol	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
UL_1223: Lice de protection	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	iques:
UP_1241: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

V

V: Famille PROPRIÉTÉ

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1261: Jonction entre bornes	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1262: Ligne de cotation	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
4,00	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VL_1263: Ligne de cotation	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
/ 4,00 	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

١	١		1
	١	٠	

Modèle:	Caractéristiques:	
SL_1264: Limite de zone aedificandi	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_1281: Borne de propriété	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
(S)	Altimétrie	Sur la partie supérieure
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
VP_1282: piquet topographique	Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur la partie supérieure	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristiques:	
VP_1283: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
\searrow	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Emplacement Libre

W: Famille HYDROGRAPHIE

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1301: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
WL_1302: Cours d'eau avec quai	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
******	Altimétrie	Au niveau du quai	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1303: Cours d'eau sans quai	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
≈ ≈ ≈ ≈ =	Altimétrie	Au niveau de l'eau
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1304: Fontaine-bassin	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Altimétrie	Au sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	Mur
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
WL_1305: Rive maçonnée	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
1111111111111111111111	Altimétrie	Au niveau du bas de la rive
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc WP_1321 si besoin		

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
WL_1306: Palplanche	Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Sur le dessus de la palplanche	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	Mur	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

77	7	
A	ı	
		7

Caractéristiques:		
Planimétrie	Levé sur le côté, largeur variable	
Précision XY	Suivant vos prescriptions	
Altimétrie	Sur le dessus du couronnement	
Précision Z	Suivant vos prescriptions	
pcrs	HabillageLigne	
Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire: Renseigner largeur avec le bloc WP_1321 si besoin		
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs Code terrain	



Modèle:	Caractéristiques:	
WP_1321: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
· oxto more, toutour morniament amou	Altimétrie	Sans
\times	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		



X: Famille OUVRAGE MARITIME

1. Objets linéaires de surface

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1341: Ouvrage annexe	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageLigne
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1342: Cale	Planimétrie	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de la cale
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1343: Digue	Planimétrie	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau de la digue
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

X

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
XL_1344: Estacade	Planimétrie	Levé sur le côté	
	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au niveau de l'estacade	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Modèle:	Caractéristiques:	
XL_1345: Môle	Planimétrie	Levé sur le côté
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du môle
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	QuaiFluviauMaritime
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Caractéristiques:	
Planimétrie	Levé sur le côté, largeur fixe
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur le dessus de la palplanche
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageLigne
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Caractéristiques:	
Planimétrie	Levé sur le côté
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Au bord du quai
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	QuaiFluviauMaritime
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z	2 points en axe, largeur fixe Suivant vos prescriptions Sur la partie supérieure Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur la partie supérieure
	·
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
XP_1362: Bouée	Planimétrie	1 point en axe, largeur fixe	
(((T)))	Précision XY	Suivant vos prescriptions	
	Altimétrie	Au sol	
	Précision Z	Suivant vos prescriptions	
Photo	pcrs	HabillageSymbole	
	Code terrain	Suivant vos prescriptions	
Commentaire:			

Caractéristiques:	
Planimétrie	1 point en axe, diamètres variables
Précision XY	Suivant vos prescriptions
Altimétrie	Sur la partie supérieure
Précision Z	Suivant vos prescriptions
pcrs	HabillageSymbole
Code terrain	Suivant vos prescriptions
	•
	Planimétrie Précision XY Altimétrie Précision Z pcrs

Modèle:	Caractéristiques:	
XP_1364: Texte libre	Planimétrie	1 point sur l'endroit à annoter
Texte libre, toutes informations utiles	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Sans
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	HabillageSymbole
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Y: Famille SIGT

Modèle:	Caractéristiques:	
YP_1521: Point topo	Planimétrie	Levé en axe
	Précision XY	Suivant vos prescriptions
	Altimétrie	Au niveau du sol
	Précision Z	Suivant vos prescriptions
Photo	pcrs	pointLevé
	Code terrain	Suivant vos prescriptions
Commentaire:		

Z: Famille HABILLAGE

1. Objets linéaires

Modèle:	Caractéristiques:	
ZL_1541: Cartouche, carroyage	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
ZL_1542: Emprise des plans	Planimétrie	Non concerné	
	Précision XY	Non concerné	
	Altimétrie	Non concerné	
	Précision Z	Non concerné	
	pcrs	Non concerné	
Commentaire:	,	•	

1. Objets ponctuels

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1561: X carroyage	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	Pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractérist	Caractéristiques:	
ZP_1562: Y carroyage	Planimétrie	Non concerné	
	Précision XY	Non concerné	
	Altimétrie	Non concerné	
	Précision Z	Non concerné	
	pcrs	Non concerné	
Commentaire:	1		

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1563: Flèche Nord	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	Non concerné
Commentaire:		

Modèle:	Caractéristi	Caractéristiques:	
ZP_1564: Texte ligne	Planimétrie	Non concerné	
	Précision XY	Non concerné	
	Altimétrie	Non concerné	
	Précision Z	Non concerné	
	pcrs	HabillageTexte	
Commentaire:	-	1	

Modèle:	Caractéristiques:	
ZP_1565: Noms des rues	Planimétrie	Non concerné
	Précision XY	Non concerné
	Altimétrie	Non concerné
	Précision Z	Non concerné
	pcrs	HabillageTexte
Commentaire:	•	·